

<b>Serienr.</b>		<b>Monteringssted</b>	
<b>Dato</b>		<b>Kontrollert av</b>	

		<b>Kontrollert</b>	<b>Merknad</b>
<b>Visuell kontroll av løfteplattformen</b>			
1	Kontroller at det ikke er ødelagte deler.		
2	Kontroller at det ikke er skjevheter på produktet.		
3	Kontroller at det ikke er annen form for skade / løse deler på produktet.		
4	Rengjør under / oppe på plattformgulvet – fjern blader, sten, grus o.l.		
<b>Test av løfteplattformen, som ved normal bruk</b>			
5	Kontroller alle funksjoner på produktet med og uten belastning.		
6	Kontroller at sikkerhetsfunksjonene fungerer: nødsenk, sikkerhetsbrett, posisjonsstopp, nødstop, overbelastningsvern og hvis aktuelt alarm / nødalarop.		
7	Kontroller at det ikke er objekter i nærheten av plattformen som gjør at det oppstår klemfare ved bruk av plattformen.		
8	Prøvekjør løfteplattformen – kontroller for lyd / ujevn gange i hele løfteplattformens løftehøyde.		
<b>Kontroll av løfteplattformens elektronikk</b>			
9	Kontroller innstilling og funksjon på dørenes kontakter.		
10	Kontroller innstilling på dørenes hjelpebrytere.		
11	Kontroller ledningsnett for feil og defekter.		
12	Kontroller ledningsgjennomganger.		
13	Kontroller tilkoblingsforbindelser, kontakter mm.		
14	Kontroller at kontrollboksen er tett.		
15	Kontroller at sikkerhetsbolten på øvre nivå fungerer.		
<b>Kontroll av løfteplattformens mekaniske tilstand</b>			
16	Kontroller at heisblokkeringen er tilgjengelig.		
17	Kontroller motorkasse og hydraulikksylinder for oljelekkasje.		
18	Kontroller kjørehjul / ruller på løftekurven.		
19	Kontroller førings Skinner for slitasje.		
20	Kontroller hydraulik slange for slitasje, rifter og brudd.		
21	Kontroller at dører betjenes lett og uhindret.		
22	Skift defekte og slitte deler.		
23	Kontroller og trekk til alle bevegelige deler.		

<b>Smøring av løfteplattformen</b>			
24	Kontroller oljemengde i hydraulikkbeholderen.		
25	Smør hydraulikksylinderens gummitetning og stempelstenger med en tynn olje.		
26	Smør dørhengsler og bevegelige deler i dørene.		
27	Pkt. 5-7 gjennomføres igjen som kontroll av at alt fungerer.		

Evt. kommentarer:

Ifølge EN 81-41 skal servicesjekklisten inneholde følgende:

### **Annex D** (informative)

#### **In-use periodic examination, tests and servicing**

##### **D.1 Periodic examinations and tests**

The lifting platforms should be thoroughly examined at intervals not exceeding 12 months, particular attention being given, upon which a report should be prepared, to the effectiveness of the following features:

- a) interlocking devices;
- b) electrical safety circuits;
- c) earthing continuity;
- d) supporting and suspension means for lifting;
- e) driving unit and brakes;
- f) devices for preventing free fall and descent with excessive speed e.g. safety gear;
- g) alarm system;
- h) safety edges;
- i) inspection of internal surfaces (distances, surfaces and sharp edges);
- j) inspection of guides and guide shoes or rollers;
- k) lighting and emergency lighting.

##### **D.2 Servicing**

Regular servicing should be carried out as specified in the Instruction Handbook provided by the manufacturer.