

LØFTEPLATTFORM LP5



Løfteplattform LP5 utjevner nivåforskjeller i private hjem, offentlige bygninger og institusjoner. Den er beregnet for både innendørs og utendørs bruk. Løfteplattform LP5 er en økonomisk og praktisk løsning for nivåforskjeller opp til 0,5m.



LP5



Beskrivelse

Løfteplattform LP5 krever mindre plass enn tradisjonelle rampesystemer, og kan være ideell på steder der ramper blir bratte eller lange. Løftekapasiteten på hele 300 kg gir brukeren en sikker, komfortabel og stabil løftebevegelse. LP5 veier bare 118 kg, noe som gir en enkel installasjon.

Betjeningen av løfteplattformen er enkel, den opereres kun ved å holde inne en bryter på styretablå eller fjernkontroll (tilbehør).

Sikkerhetsfunksjoner

Løfteplattform LP5 har en rekke sikkerhetsfunksjoner:

Innkjøring og utkjøring skjer i hver sin ende av løfteplattformen. For å sikre brukeren, fungerer påkjøringsrampen som sikkerhetsbrett/lem, og det er montert rekkverk på begge sider.

Nødstoppen er plassert ved betjeningspanelet og stanser all bevegelse i heisen ved aktivering.

Innebygget sikkerhetslist forhindrer klemfare. Hvis det kommer noen eller noe i klem under plattformen når den kjører ned, stanser nedkjøringen øyeblikkelig.

LP5 leveres med batteribackup inkludert, til drift av heisen ved strøbrudd.

Enkelt nødsenk system.
Heldekkende belg.

Løfteplattformen kan låses slik at den er beskyttet mot uønsket bruk eller lek.

Tilbehør

Varmekabelkassett som monteres i heisens bunnramme gjør at heisen kan benyttes problemfritt selv på kalde vinterdager.

Fjernkontroll gjør at betjeningspanelet kan plasseres der hvor det passer best for den enkelte bruker. Håndkontroll finnes også.

Sideavkjøring til høyre eller venstre.
Sikkerhetsdør.
Nødanrop i form av toveis talekommunikasjon.

SPESIFIKASJONER

SWL (Safety Working Load)	300 kg
Innvendige mål (BxLxH)	90x160 cm
Høydejustering	0-50 cm
Vekt	118 kg
Strømforsyning	230 V - 1 fase
Materialer	Korrosjonsbestandige



handicare

Telefon 03250
www.handicare.no